オプションの 取り付け

はじめに

ご注意

本プリンタは、純正品/推奨品以外のオプションの使用は保証の対象外となります。

この章では、以下のオプションについて説明します。

オプション名	説明
メモリ (DIMM) *	256 MB, 512 MB DIMM (DDR-SDRAM, 266 MHz, 184 ピン, NoECC, アンバッファ, CL=2 or 2.5)
両面プリント ユニット	自動で用紙の両面に印刷することができます。
給紙ユニット	500 枚給紙トレイ
ハードディスク	40 GB ハードディスク
プリンタテーブル	プリンタの設置場所を用意に変更できます。
長尺用紙対応トレイ	長さ 1200 mm までの長尺用紙をセットできます。
備考:*メモリ(DIMM)については、弊社ホームページにてご確認ください。	

ご注意

オプションを取り付ける際は、必ずプリンタの電源を切り、電源ケーブルを 抜いてから作業をしてください。

202 はじめに

静電気防止の対策

ご注意

コントローラボードは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードを 取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。

最初に電源スイッチを切っておいてください。静電気防止のリストストラップがある場合は、片方の端を手首に付け、もう片方の端をプリンタ背面の金属部分につけます。リストストラップを機器に決して触れないようにしてください。プラスチック、ゴム、木、塗装された金属面は、接地面になりません。

静電気防止のリストストラップがない場合は、コントローラボードや部品を取り扱う前に、接地面に触れて、身体に帯電している静電気を放電してください。また、放電後は、歩き回らないでください。再度帯電する可能性があります。

メモリ(DIMM)の取り付け

メモリ(DIMM)は、メモリチップが表面に載っている小型の基板です。 本プリンタには二つのメモリスロットがあり、片方のスロットには 256MB のメモリがあらかじめ装着されています。メモリは二つのスロットを使用し て最大 1024MB (512MB + 512MB) まで拡張できます。


■ メモリ(DIMM)は、KONICA MINOLTA 純正品のメモリ(DIMM) をご使用ください。

メモリの取り付けかた


ご注意

コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感で す。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してくださ い。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」(p.203) に載っている静電 気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の縁を持ってくだ さい。


1 プリンタの電源を切り、電源 ケーブルとインターフェース ケーブルを取り外します。




2 ドライバを使ってねじを取り外 し、左面のカバーを取り外しま す。



3 メモリの切り欠きを DIMM ス ロットに合わせて、留め金が ロックされる位置にはまるまで まっすぐ差し込みます。 メモリのコネクタ部分がスロッ トに合っていることを確認しま す。メモリをしっかり差し込む ことができない場合は、無理に 押し込まないでください。メモ リが正しくスロットに差し込ま れていることを確認して、もう 一度取り付けてください。



- 4 左面のカバーを取り付け、ネジを締めます。
- **5** インターフェースケーブルを接続します。
- 6 電源ケーブルを接続し、プリン タの雷源を入れます。



7 装着したメモリがプリンタドライバで正しく認識されていることを確認 します。



正しく認識されていない場合は、「プリンタドライバの初期設定 /オプションの設定」(p.9) を参照し、手動でオプションの認識 を行ってください。

ハードディスクの取り付け


ハードディスクを取り付けることで、フォントをダウンロードして保持する ことや、オーバーレイ機能が使用可能になります。

ハードディスクの取り付けかた


ご注意

コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」(p.203) に載っている静電気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の縁を持ってください。


1 プリンタの電源を切り、電源 ケーブルとインターフェース ケーブルを取り外します。




2 ドライバを使ってねじを取り外し、左面のカバーを取り外します。




3 ハードディスクのケーブルをコントローラボードのコネクタに 差し込みます。



4 ハードディスクの取り付けピン (3 箇所) がコントローラボード の穴に入るように差し込み、 ハードディスクをコントローラ ボードに固定します。



- 5 左面のカバーを取り付け、ネジを締めます。
- 6 インターフェースケーブルを接続します。
- 7 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。



8 装着したハードディスクがプリンタドライバで正しく認識されているこ とを確認します。




正しく認識されていない場合は、手動でインストール済みオプ ションに追加してください。詳しくは、「プリンタドライバの初 期設定/オプションの設定」(p.9) をごらんください。

両面プリントユニットの取り付け

両面プリントユニットと十分なメモリが装着されていれば、両面印刷を行うことが可能です。詳しくは、「両面印刷」(p.121)をごらんください。


両面プリントユニットの構成

- 1 両面プリントユニット
- 2 コネクタカバー




両面プリントユニットの取り付けかた

1 プリンタの電源を切ります。




2 右側についているカバー(2箇所)を取り外します。




3 レバーを引き (①)、右側カ バーを開けます (②)。


> 右側カバーを開ける時 は、必ずトレイ1を開い てから開けてください。



4 図のように、右側カバーの中に あるタブを押して、カバーを取 り外します。




5 右側カバーを閉じます。



6 両面プリントユニットを用意し ます。




取付ける前に両面プリン トユニットのフック位置 が図のようになっている か確認してください。




7 図のように、両面プリントユ ニットの2箇所のタブを本体の 取り付け用孔に差し込んで、両 面プリントユニットを取り付け ます。




画面プリントユニット は、確実に固定されるま で両手で支えてくださ い。




8 両面プリントユニットの両面カ バーを開けます。




9 両面プリントユニットを本体に 押し付けて、2個のネジで両面 プリントユニットを本体に固定 します。




10 両面プリントユニットの両面カ バーを閉じます。



11 両面プリントユニットのケーブルを、本体のコネクタに差し込みます。



12 コネクタカバーを取り付けます。




給紙ユニットの取り付け

最大3つの給紙ユニット(トレイ3/4/5)を取り付けることができます。それぞれの給紙ユニットには用紙を500枚までセットできます。

給紙ユニットの構成

- 1 給紙ユニット(500枚給紙トレイ付き)
- 2 固定板
 - 前面固定用(2個)
 - 背面固定用(2個)
- 3 ネジ(4個)
- 4 カバー(上)
- 5 カバー(下)
- 6 用紙サイズラベル




給紙ユニットの取り付けかた

ご注意


プリンタには消耗品が取り付けられているため、プリンタを動かすときは、 トナーがこぼれないようプリンタを水平にして運んでください。

ご注意

給紙ユニットの取り付けは、プリンタをセットアップする前に行ってください。用紙、消耗品などが先にセットアップされると、プリンタは重くなり、 給紙ユニットの取り付けがむずかしくなります。 1 プリンタの電源を切り、全ての ケーブルを取り外します。



2 図のように、プリンタの右下の カバーを取り外します。 カバーの前部の穴に指を入れ、 カバーを引き抜いて取り外しま す。




3 給紙ユニットを用意します。



給紙ユニットは必ず平らな場所に置いてください。




給紙ユニットが本体に接 続されるまで、下側に テープで固定されたリ レーハーネスを取り外さ ないでください。




4 二段目以降の給紙ユニットに、 カバー(上)をつけます。


給紙ユニットをひとつだ け増設する場合は、カ バー(上)はつけないで ください。




5 給紙ユニットを複数増設する場 合は、これらを重ねます。




6 ドライバーを使用して、背面2 箇所に給紙ユニット固定板をネ ジ留めします。



7 トレーを引き出して、前面2箇 所の給紙ユニット固定板をネジ 留めします。



8 プリンタを数人で持ち、給紙ユニットと位置決めピンをプリンタの底の受け穴にあわせて正しくセットします。



複数の給紙ユニットを取り付ける場合には、あらかじめこれらを 積み重ね、固定板で固定しておいてください。


給紙ユニットにプリンタをセットする際には、機器の前面と背面 の位置が合うようにセットしてください。

个 警告


本プリンタは消耗品を含めて約59kgの重量があります。プリンタを移動する場合は、必ず適切な人数で行ってください。

プリンタを給紙ユニットに置く前に、プリンタの右下のカバーが取り外されたことを確認してください。カバーが取り外されていない場合には、プリンタ、または給紙ユニットが破損することがあります。


9 ドライバーを使用して、背面 2 箇所に給紙ユニット固定板をネジ留めします。



10 トレイを引き出します。




11 前面 2 箇所の給紙ユニット固定 板をネジ留めします。




12 トレイを閉じます。


13 給紙ユニットの下側にテープで 固定されたリレーハーネスを取 り外します。続いて、プリンタ のリレーハーネス接続スロット のカバーを取り外します。 複数の給紙ユニットを取り付け る場合には、すべてのユニット のリレーハーネスのテープと、 接続スロットのカバーを取り外 します。



14 リレーハーネスをスロットに接続します。複数の給紙ユニットを取り付ける場合には、各ユニットのリレーハーネスを、下側のスロットに接続します。最後に、取り外したカバーを元に戻します。



15 給紙ユニットに添付されていた カバー(下)を、プリンタの右 側に取り付けます。また、各給 紙ユニットにセットする用紙サ イズのラベルを貼ります。



16 装着した給紙ユニットがプリンタドライバで正しく認識されていること を確認します。



正しく認識されていない場合は、手動でインストール済みオプ ションに追加してください。詳しくは、「プリンタドライバの初 期設定/オプションの設定」(p.9) をごらんください。

プリンタテーブル


プリンタテーブルを取り付けると、プリンタの設置場所を変更する作業が容易に行えるようになります。

ご注意

プリンタテーブルを使用する場合、プリンタに給紙ユニットを取り付ける前に、プリンタテーブルと最下段の給紙ユニットの取り付けを行ってください。


キットの内容

- 1 プリンタテーブル
- 2 固定脚(3個)
- 3 固定脚取り付けネジ(3個)
- 4 アジャスタ (2個)
- 5 連結部品 (4個)
- 6 連結部品取り付けネジ(4個)
- 7 アース金具 (3個)
- 8 アース金具取り付けネジ(3個)




プリンタテーブルの取り付け


1 3個のアース金具を、プリンタ テーブルにネジで取り付けま す。



2 2個のアジャスタを、プリンタ テーブルにねじ込みます。




3 3個の固定脚を、プリンタテーブルにネジで取り付けます。




4 最下段に設置する給紙ユニット を、プリンタテーブルに乗せま す。

給紙ユニットの穴の内側 に見える2つの▼を揃 えて、位置合わせを行っ てください。




5 プリンタテーブルと給紙ユニッ トを、連結部品とネジで固定し ます。 連結部品の取り付け位置は、プ

リンタテーブル前面に2箇所、 背面に2箇所あります。



6 アジャスタを回して高さを調整 し、プリンタテーブルが動かな いように固定します。



ご注意

プリンタの設置場所を変えるとき以外は、必ずプリンタテーブルを固定して ください。



給紙ユニットをプリンタに取り付ける方法については、「給紙ユニッ トの取り付けかた」(p.214) をごらんください。

長尺用紙対応トレイ


長尺用紙対応トレイを取り付けると、長さ 1200mm までの長尺用紙をセッ トできます。

長尺用紙対応トレイの取り付け


1 トレイ 1 を開きます。



トレイの延長部分は開か ないでください。すでに 開かれている場合は、閉 じておきます。



2 用紙ガイドを広げます。




3 長尺用紙対応トレイの用紙ガイ ドを起こします。



4 長尺用紙対応トレイをトレイ1 に差し込みます。



長尺用紙対応トレイ裏面 の爪がトレイ1の端に突 き当たる位置まで、確実 に差し込みます。



5 印刷したい面を下に向け、長尺 用紙の先端を本体奥側にまっす ぐに確実に押し当てセットし、 用紙の後方を長尺用紙対応トレ イの用紙ガイドに乗せます。



長尺用紙対応トレイに は、最大で10枚までの 長尺用紙をセットするこ とができます。




■ 用紙の汚れを防ぐため、 カールした用紙はセットしないでください。

6 長尺用紙のサイズに用紙ガイド を合わせます。



用紙ガイドが長尺用紙の 左右両端に確実に押し当 てられていることを確認 してください。



7 印刷を実行します。



<u>├</u>○ プリンタドライバのカスタムサイズ設定で、セットした用紙に合 わせた設定を行ってください。



単一 排出された長尺用紙がプリンタから滑り落ちたり、プリンタの紙 詰まりの原因となる場合がありますので、排出された用紙は1枚 ずつ取り出してください。



屋 長尺用紙の印刷が終了したら、必ず長尺用紙対応トレイを取り外 し、安全な場所に保管しておいてください。